

光回線でWL110A・WL110A_RN・WL110ANを使用する場合の設定方法

2020年9月16日

※WhiteLock110AシリーズはNTTのアナログ回線でできるように開発されています。
ルーターやモデムが間に入る光回線で、必ず使用できる保証はありませんので、ご了承ください。

【WL110設定ソフトVer1.0.4のみ設定が可能です】

下記に示した内容以外の箇所は任意に設定してください。

「通報先の設定」の画面

- ・本システムへの通報先の設定は、通報先1に設定されることを推奨します。
- ・通報先は「携帯メール(携帯電話に文字メッセージで通報)」を選択します。
- ・「通報先の電話番号」に「1860852673441」を登録します。
- ・「携帯メールセンター」のボタンをクリックし「携帯メールセンター設定」の画面を表示させます。
- ・「手順文字列」に「D9D2D2D8##D4D1D7」と入力して「OK」をクリックします。
- ・「必ず通報」を選択します。
- ・通報先2～6は、任意に設定してください。

※通報先2以降に音声通報を設定されておくと、メール送信システム異常時などに安心です。

文字の説明
0～9*...文字そのものをダイヤルします。
...0.5秒待ちます。
D0...1秒待ちます。
D1...5秒待ちます。
D2...10秒待ちます。
D4...ONLINEにする。
D5...ONLINEを待つ。
D6...RINGを待つ。
D7...強制切断。
D8...メッセージを送信します。
D9...通報先電話番号を送信します。

「全体の設定」の画面

- ・「電話回線の種類」は「ダイヤル回線」にチェックを入れます。
- ・「解除呼び出しの方法」で両方にチェックを入れた場合は、全ての入力信号が解除になった時に、個別の解除通報は行わず全解除通報を行います。
- ・「停電復電通報」が必要な場合は、「停電や復電時に通報する」にチェックを入れます。

電話回線の種類

- ☐ 自動判定
- ☐ プッシュ回線
- ☒ ダイヤル回線

「送信メッセージ編集」の画面

- ・「識別コード」へは、弊社から指定するコードを登録してください。
- ・送信メッセージは、下図の内容で設定してください。(半角大文字)
- ・「文字の種類」は「ショートメール(半角全角50文字)」を選択します。

（無題） - 非常通報装置 White Lock 110Aの設定(アナログ回線タイプ)

ファイル(F) 設定データ転送(B) 通信ポート設定(O) ヘルプ(H)

このプログラムでは、非常通報装置(White Lock 110)の動作設定を行います。設定の前に、White Lock 110 本体、ACアダプター、通信ケーブルを準備して下さい。
設定の手順: 1. この画面の設定項目を入力、選択します。
2. 画面上部のメニューから通信ポート設定(O)を選択して通信ポートを決定します。
3. メニューから設定データ転送(B)を選択します。

注意: 各入力ボックスの左右横格内に表示される文字が赤色の場合は、使用できない文字が桁数オーバーの文字です。

本体バージョン ??

通報先の設定 | 全体の設定 | **送信メッセージ編集**

識別コード	[弊社から指定するコードを入力してください]		文字数
入力1 ON	IN1 ON		6
入力1 OFF	IN1 OFF		7
入力2 ON	IN2 ON		6
入力2 OFF	IN2 OFF		7
入力3 ON	IN3 ON		6
入力3 OFF	IN3 OFF		7
入力4 ON	IN4 ON		6
入力4 OFF	IN4 OFF		7
全解除	KAIJYO		6
停電	TEIDEN		6
復電	FUKUDEN		7
定期通報	TEIKI		6

文字の種類 [ショートメール(半角全角50文字)]

ショートメールで送信できる文字数は半角全角にかかわらず50文字です。半角文字では大文字の英字、カタカナ、数字、一部の記号が使えます。小さいカタカナ、アイウエオは使用できません。使用できない文字を入力すると使用できる文字に交換されます。