==========
WhiteLock110F設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ Ver 1.0.1　　2018/06/01
==========

本ソフトウェアは、携帯電話機(FOMA)タイプ通報装置 「WhiteLock110F」の動作設定をするときに使用します。

１．動作環境

・ＣＰＵ　Pentium150MHz以上
・ＯＳ　日本語 Windows7、Windows8、Windows10
・ハードディスク　インストールに7MByte程度の空きエリアが必要
・メモリ　実装メモリ64MByte以上
・モニター　解像度800×600ドット以上が表示可能なカラーディスプレイ
・ビデオカード　800×600ドット以上で、256色以上が表示可能なもの
・USBポート　製品添付のUSBケーブルを使用します（設定した内容をWL110Fに転送するために必要）
・USBドライバ　このソフトウェアを利用する前にインストールします。

※記載の無いOSで動作する場合もございます。
※Windows98/Me/2000/Vista/XPのサポートは終了しました。

２．インストール方法

・インストールする前の注意事項
※既にインストール済みのWhiteLock110F設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはアンインストールして下さい。
※Administrator権限を持つ環境でインストールを行って下さい。
※実行中のアプリケーションを全て終了して下さい。

・ＣＤからインストールする場合
・WhiteLock110F設定ソフトのＣＤをＣＤドライブに挿入して、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択します。
・「ファイル名を指定して実行」のウィンドウが表示されたら、名前の右の入力ボックスに D:¥SOFT¥SETUP.EXE と入力して、[OK]ボタンをクリックします。(CDのドライブ名やパス名は、この例と違う場合があります。)
・あとは画面の指示に従ってインストールを行ってください。

・ホームページよりダウンロードしたファイル「WL110FVxx.EXE」からインストールする場合(xxにはバージョン番号が入ります)
・ダウンロードした「WL110FVxx.EXE」をダブルクリックして実行します。
・セットアップファイルの自動解凍が始まりますので、解凍先を指定して下さい。初期値は C:¥TMP です。
・[OK]を押すと解凍が始まり、終了するとインストール画面が自動的に表示されます。
・画面の指示に従ってインストールを行って下さい。
・インストールが終了したら解凍したディレクトリにあるファイル、
SETUP.EXE
SETUP.LST
WL110F.CAB
は必要ないので手動で削除して下さい。

※インストーラーを使用せずにインストールされた場合は、正常に動作しない恐れがあります。『VB6ランタイムモジュール』をインストールして下さい。

３．ソフトウェアの起動方法

・[スタート]メニューの、[プログラム]-[WhiteLock110F設定]を選択すると起動します。

４．ソフトウェアの使用方法

・製品に添付されているか、弊社ホームページにある取扱説明書を参照して下さい。

５．アンインストール

・[スタート]メニューの、[設定(S)]から[コントロールパネル(C)]を選択して「コントロールパネル」を開きます。
・コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
・削除したいプログラム(WhiteLock110F設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)を選択して、[追加と削除(R)..]ボタンをクリックして、画面の指示に従います。
・「共有ファイルを削除しますか」の問い合わせにはすべて「いいえ」を選択して下さい。

６．お問い合わせ先

株式会社 アドコン
URL：http://www.adocon.jp/
E-mail：eigyou@adocon.co.jp
TEL：0852-54-2036
FAX：0852-54-2196
住所：〒690-2101　島根県松江市八雲町日吉3-24

７．履歴

・Ver 1.0.0　2008/12/15
　・このファイルの名前を変更。
　「Readme_WL110F設定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ.txt」 →
　「Readme_WL110F設定ソフトインストール方法.txt」
・Ver 1.0.1　2011/07/11
　・停電・復電時間を10分に設定している場合の設定内容を読み込む時にエラーが発生するのを修正しました。
　・設定画面でマウスポインタを移動すると表示されるポップアップメッセージを修正しました。
・Ver 1.0.1　2012/07/17
　・Windows98、WindowsMe、Windows2000のサポートは終了
　・WindowsVistaは社内での動作確認が出来ない為、削除