==========
WhiteLock21HW設定プログラム Ver 1.03　　2026/04/24
==========

本ソフトウェアは通報装置「WhiteLock21HW」の設定ソフトウェアです。

「WhiteLock21MM」でご使用の場合
9桁の製造番号が「19」で始まる場合にご使用いただけます。

他の弊社通報装置との互換性

　他の弊社通報装置の設定データ(.INIファィル)とは互換性がありません。
　他の弊社通報装置の設定データを読み込むと正常に動作しません。
　新規作成から動作設定を行って本体に転送してご利用ください。

１．確認済み動作環境

　Windows11 日本語版(64bit)
　Windows10 日本語版(64bit)
　Windows8 日本語版(64bit)
　Windows7 SP1日本語版(32bit)
　WindowsXP SP3日本語版(32bit)※注1
　Windows2000以前では動作しません
　WindowsVista,Windows8.1は未確認です。
　WindowsXP,Windows7の64bit環境、Windows8の32bit環境も未確認です。

　注1:お使いのPCに.NET Framework 3.5がインストールされている必要があります。インストールされていない場合、本設定ソフトインストール時に、自動的に.NET Framework をインストールします。

　　Windows10の場合、「コントロールパネル」の「プログラム」内の「プログラムと機能」にある「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。「Windowsの機能」にある「.NET Framework 3.5」のチェックボックスをオンにする必要があります。

２．インストール方法
　・インストールする前の注意事項
　　※Administrator権限を持つ環境でインストールを行って下さい。
　　※実行中のアプリケーションを全て終了して下さい。

　・ホームページより「WL21HWVer***.EXE」をダウンロードして下さい(***はバージョン)。
　　その後の手順は取り扱い説明書をご覧下さい。
※インストーラーを使用せずにインストールされた場合は、正常に動作しない恐れがあります。『VB6ランタイムモジュール』をインストールして下さい。

３．ソフトウェアの起動方法
　・インストール後作成されているデスクトップ上のショートカットをダブルクリックするか、またはスタート -> プログラム(P) -> WL21HW -> WhileLock21HW Ver*.**設定プログラムをクリックしてください。

４．ソフトウェアの使用方法
　・弊社ホームページにある取扱説明書を参照して下さい。

５．アンインストール
　・コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
　・削除したいプログラム(WhileLock21HW Ver*.**設定プログラム)を選択して、[追加と削除(R)..]ボタンをクリックして画面の指示に従います。
　・1度でもソフトを立ち上げた後は、アンインストールでインストールフォルダ(WL21HW)は削除されませんので、必要であれば手作業で削除して下さい。

６．お問い合わせ先

株式会社 アドコン
URL：https://www.adocon.jp/
TEL：0852-54-2036
FAX：0852-54-2196
住所：〒690-2101　島根県松江市八雲町日吉3-24

７．履歴

・Ver 1.00　2013/03/11 初回リリース

・Ver 1.02　2013/08/09 リリース
変更内容
1)本体からの読み込みを2度読み処理としました。
2)新規作成で、本体バージョンやユビキタスモジュールの情報が初期化されない不具合修正。
3)インストーラ仕様を変更
・.NET Framework 2.0を同梱し、必要なPCにはインストールするように変更。
・必要なアクティブXで欠けているものがあったため、インストーラに追加しました。

・Ver 1.03　2016/05/13 リリース
変更内容
停電・復電通報の遅延時間が設定された数値と異なる時間で動作する（設定内容を読み込んだ際に数値が変わっている）不具合を修正。
